

iBiotec®

Výrobce technických výrobků a aerosolů pro průmysl
Proces - MRO - Údržba
Alternativní rozpouštědla – náhrada CMR

Technický list - Vydání z : 14/04/2025

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚDRŽBA

iBiotec®
DÉTECT
GEF 2000

**ZKUŠEBNÍ PLYN DO DETEKTORŮ
KOUŘE
a DETEKTORŮ NAPOJENÝCH NA ÚSTŘEDNU**
S homologací CE, EN 14 604, NF



ZLOŽENIE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

DDOBA POSTŘIKU: 1 sekunda
DOBA ODEZVY: 3 až 4 sekund

Stará iontová zařízení
nebo nové optické nebo fotoelektrické přístroje

Simulátor kouře pro funkční nebo operační testy

Nehořlavý

Neznečišťuje ovzduší

Neznečišťuje detektory

Optimální citlivost

Zaručeně bez propan butanu, který je extrémně hořlavý a výbušný

NEMÁ POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ

Zaručeně bez snadno hořlavého etanolu
Zaručeně bez snadno hořlavého acetonu,
který by mohl detektory kouře poškodit



POPIS

Simuluje kouř odpovídající
kouři na počátku požáru

Umožňuje zaručit stálou účinnost
detektorů pro optimální bezpečnost.

Sprej s velkou kapacitou pro profesionály
Čistý objem 250 ml



Nehořlavý, neznečišťuje ovzduší
Neznečišťuje detektory
Optimální citlivost.

Detektory kouře je možné pravidelně čistit a odstraňovat z nich prach pomocí neutrálního vyfukovacího plynu **NEUTRALENE SD** www.soufflantdepoussierant.com, aby byla zaručena účinná protipožární bezpečnost.

Elektronické zkoušky (přednastavení citlivosti všeobecně prováděné v závodě, a pravidelné testy) nestačí k zaručení shody zařízení a jejich řádného fungování.

Zkoušky funkčnosti je třeba provádět pravidelně, minimálně každých 6 měsíců (APSAD R7 čl. 1.6.2 a 6.3.3) pomocí zkušebního plynu **DETECT GEF 2000**.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ruční aplikace: nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm od detektoru po dobu 1 sekundy, ne déle

Aplikace pod poklop: nastříkejte po dobu 1 sekundy, ne více, ponechte poklop na místě, stříkání neopakujte. Doba odezvy je 3 až 4 sekundy

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Karton s 12 spreji po 355 ml
Čistý objem 250 ml
Balení pro profesionální použití



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.