

iBiotec®

**FABBRICANTE DI PRODOTTI E SPRAY TECNICI PER L'INDUSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENZIONE
SOLVENTI ALTERNATIVI - SOSTITUZIONE CMR**

Scheda tecnica - Edizione di : 14/04/2025

MANUTENZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

**iBiotec®
DÉTECT
GEF 2000**

**Test spray per rivelatori di fumo autonomi (rivelatori di fumo autonomi con
sirena)**

**e rivelatori collegati alla centrale, Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio**

omologati CE, EN 14 604, NF

Vecchi impianti ionici o nuovi dispositivi ottici o fotoelettrici

Simulatore di fumo per test funzionali o operativi.

Tempo di risposta da 3 a 4 secondi.

Gas non infiammabile, non grasso, non inquinante

Garantito senza butano propano altamente infiammabile ed esplosivo



DESCRIZIONE

Simula fumo equivalente
a quello di un inizio di incendio

Assicura l'efficacia continua
dei rivelatori, per una sicurezza ottimale.

Aerosol alta capacità per professionisti
Volume netto 250 ml Numero di test di 5 s: 100*

Utilizzabile manualmente o con asta



Non infiammabile, non inquinante atmosferico
Non contamina i rivelatori, Sensibilità ottimale.

I rivelatori di fumo autonomi possono essere regolarmente puliti e spolverati spruzzando il gas neutro **NEUTRALENE SD** www.soufflantdepoussierant.com, per garantire una sicurezza antincendio efficiente.

I collaudi elettronici (preregolazione sensibilità generalmente effettuata in fabbrica, e test periodici) non sono sufficienti a garantire la conformità degli apparecchi e del loro efficace funzionamento.

I test funzionali devono essere eseguiti regolarmente almeno ogni 6 mesi (APSAD R7 art. 1.6.2 e 6.3.3) con il test di prova spray **DETECT GEF 2000**.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione manuale : spruzzare a circa 30 cm dal rilevatore per 1 secondo, non di più.

Applicazione sotto campana : spruzzare per 1 secondo, non di più, tenere la campana in posizione, non ripetere la spruzzatura. Il tempo di risposta è di 3-4 secondi.

PRESENTAZIONE

"Gas propellente non infiammabile garantito senza HFC ad effetto serra"

Confezione di 12 aerosol da 355 ml
Volume netto 250 ml
Formato per uso professionale



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.